

Injection-extraction en deux étapes (méthode indirecte)



Injection-extraction en deux étapes (méthode indirecte)



Description

Définition/objectif Éliminer les **salissures tenaces et adhérentes des revêtements de sol en deux étapes et jusqu'en profondeur** avec la machine d'injection-extraction. Pour revêtements de sol textiles résistants à l'eau, moquettes, textiles ou coussinages.

Préparation

Choisir les produits adaptés en fonction de la surface à nettoyer (type / mètres carrés) et des salissures.

Vérifier que l'ensemble du revêtement de sol est lavable à l'eau.

Vérifier, équiper et préparer la machine, accessoires compris, conformément au mode d'emploi.



Remplir le vaporisateur à pression d'agent nettoyant en respectant les consignes de dosage. Refermer le vaporisateur à pression et générer la pression (pomper). Remplir le réservoir d'eau claire de la machine d'injection-extraction.



Mettre le panneau de signalisation en place.



Éliminer les salissures non adhérentes (aspiration à sec ou à la brosse).

**Travail principal
1e étape de travail
(vaporisation préalable)**



Vaporiser suffisamment de **solution de nettoyage** de manière homogène avec le vaporisateur à pression sur le revêtement textile en procédant par bandes qui se chevauchent **légèrement**.



Laisser agir la solution de nettoyage, mais sans la laisser sécher.

**Travail principal
2e étape de travail
(injection-extraction /
rinçage)**



Lessiver le revêtement textile par injection-extraction à l'eau. Tirer lentement la buse d'injection-extraction vers l'arrière en procédant par bandes qui se chevauchent légèrement, vaporiser l'eau sur le revêtement par les buses de pulvérisation en exerçant une pression et aspirer immédiatement l'eau sale avec la buse d'aspiration. Répéter l'opération jusqu'à ce que l'eau de rinçage aspirée soit devenue claire.

Vider le réservoir d'eau sale lorsqu'il est plein. Remplir le réservoir d'eau claire lorsqu'il est vide.

Le cas échéant: remettre les poils du tapis humides en ordre à l'aide d'une brosse pour poils de tapis.



Procéder au contrôle visuel.



Laisser sécher **complètement** le revêtement de sol.

Étape finale

Aérer, vider et nettoyer le vaporisateur à pression conformément au mode d'emploi.

Aérer, vider et nettoyer la machine d'injection-extraction conformément au mode d'emploi.

Nettoyer les buses de pulvérisation et la buse d'aspiration.

Vérifier que le câble est intact, le nettoyer et le rouler jusqu'à la prise.

Retirez le panneau de signalisation dès que le revêtement de sol est sec.

Éliminer les déchets.

Nettoyer le matériel de nettoyage, et le remplacer au besoin.

Remarque

- Porter l'équipement de protection individuelle (EPI) nécessaire conformément au règlement du lieu de travail, à la fiche de données de sécurité ou à la notice d'utilisation.
- Avant toute chose, vérifiez systématiquement que le produit répond à vos exigences (voir les instructions de nettoyage et d'entretien Wetrok).
- Wetrok AG décline toute responsabilité pour les dommages causés par une utilisation inappropriée ou une mauvaise sélection de produits.