

Nass scheuern maschinell



21176 Wassertank 14l



20050 Monomatic LS



22203 Scheuerpad
grün 43 cm



21285 Scheuerbürste
Supernylon



21112 Pad-Antriebs-
scheibe LS 43 cm





Beschreibung

Definition / Ziel	Die stark haftende Verschmutzung mit der Scheuerbürste oder dem Scheuerpad und der Einscheibenmaschine LS von Bodenbelägen nass ablösen . Für wasserfeste Bodenbeläge geeignet.	
Vorarbeit		Entsprechend der zu reinigenden Fläche (Art / Quadratmeter) und Verschmutzung die geeigneten Produkte wählen.
		Die Maschine inkl. Zubehör gemäss Bedienungsanleitung kontrollieren, ausrüsten und bereitstellen.
		Das Reinigungsmittel gemäss Dosierangabe in den Wassertank der Maschine geben.
		Das Warnschild aufstellen. Bei Bedarf zu schützende Flächen (z.B. Sockelleisten) abdecken.
	 	Die lose Verschmutzung entfernen (staubbindend wischen oder trocken saugen).
Hauptarbeit	Entlang der Ränder mit dem Randreinigungsgerät und dem geeignetem Pad manuell nass scheuern.	
	Das Scheuerpad mit der Padantriebsscheibe LS oder die Scheuerbürste an der Einscheibenmaschine LS anbringen.	
	Die richtige Deichselhöhe einstellen.	
	Die Maschine einschalten. Die Kupplung muss hörbar einrasten.	
		Den Boden mit der Einscheibenmaschine LS mit dem Scheuerpad unter Zugabe von Reinigungslösung in leicht überlappenden Bahnen mit kreisenden Bewegungen nass scheuern.
	Bei Bedarf die Reinigungslösung einwirken, aber nicht eintrocknen lassen. Anschliessend den Bodenbelag nochmals nass scheuern.	
	Das verschmutzte Pad rechtzeitig wenden oder auswechseln, dann weiter mit Schritt 2 der Hauptarbeit, bis die gesamte Fläche nass gescheuert ist.	
		Die Schmutzflotte mit dem Nasssauger absaugen (nass saugen) oder mit dem Moosgummirechen in den Bodenablauf (Gully) ziehen (Flüssigkeit abziehen/abstossen).
	 	Bei Bedarf den Bodenbelag mit dem frischen Pad und klarem Wasser spülen und die Schmutzflotte absaugen.
		Den Kontrollblick durchführen.
Schlussarbeit	Das Warnschild entfernen, sobald der Bodenbelag trocken ist.	
	Das Abdeckmaterial entfernen.	
	Den Wassertank leeren, bei Bedarf spülen und offen trocknen lassen.	
	Das Kabel auf Schäden kontrollieren, reinigen und zum Stecker hin lose aufrollen.	
	Die benutzten Pads spülen und in der Waschmaschine waschen.	
	Den Abfall entsorgen.	
	Das Reinigungsmaterial reinigen und bei Bedarf ersetzen.	
Anmerkung	<ul style="list-style-type: none"> - Tragen Sie die gemäss betrieblicher Vorschrift, Sicherheitsdatenblatt oder Bedienungsanleitung erforderliche Schutzausrüstung (PSA). - Prüfen Sie immer vorgängig, welches Produkt Ihre Anforderungen erfüllt (siehe Wetrok Reinigungs- und Pflegeanleitungen). - Für Schäden, die durch unsachgemässe Anwendung oder falsche Produktwahl entstanden sind, übernimmt die Wetrok AG keine Haftung. 	