

Aspiration à l'eau



30245 Duovac 34W




31460 Ensemble d'asp.
à eau Twinvac



30420 Twinvac 25





Description

Définition/objectif	Retirer l' eau sale ou les salissures liquides des revêtements de sol à l'aide de l'aspirateur à eau avec la buse d'aspiration à eau . Pour revêtements de sol lavables à l'eau.
Préparation	<p>Choisir les produits adaptés en fonction de la surface à nettoyer (type / mètres carrés) et des salissures.</p> <p>Vérifier, équiper et préparer la machine, accessoires compris, conformément au mode d'emploi.</p> <p>Mettre le panneau de signalisation en place.</p> <p>D'une manière générale: au préalable, récurer ou essuyer le revêtement de sol à l'eau.</p>
Travail principal	<p>Passer l'aspirateur à eau sur le revêtement de sol en procédant par bandes qui se chevauchent légèrement. Travailler depuis la porte vers l'intérieur de la pièce. Remarque: toujours rester dans la zone sèche.</p> <p>Lorsque la cuve de l'aspirateur à eau est pleine, vider l'eau sale dans l'évier.</p> <p>Procéder au contrôle visuel.</p>
Étape finale	<p>Vider l'eau sale de la cuve de l'aspirateur à eau dans l'évier.</p> <p>Rincer la cuve, la buse d'aspiration et le tuyau à l'eau.</p> <p>Vérifier que le câble est intact, le nettoyer et le rouler jusqu'à la prise.</p> <p>Retirez le panneau de signalisation dès que le revêtement de sol est sec.</p> <p>Éliminer les déchets.</p> <p>Nettoyer le matériel de nettoyage, et le remplacer au besoin.</p>
Remarque	<ul style="list-style-type: none"> - Porter l'équipement de protection individuelle (EPI) nécessaire conformément au règlement du lieu de travail, à la fiche de données de sécurité ou à la notice d'utilisation. - Avant toute chose, vérifiez systématiquement que le produit répond à vos exigences (voir les instructions de nettoyage et d'entretien Wetrok). - Wetrok AG décline toute responsabilité pour les dommages causés par une utilisation inappropriée ou une mauvaise sélection de produits.